

MANUAL DE ROUTER LINK-SYS (CUANDO SE RESETEO)





Iinksys Connected Una vez conectado a linksys, nos aparece debajo de la red **conectado.**

3.- En el navegador debemos escribir la siguiente dirección <u>http://192.168.1.1/</u> y presionamos enter.



e requiere autentica	ción
l servidor http://192.168.1 suario y una contraseña. l	1.1:80 requiere un nombre de Mensaje del servidor: WRT54GS.
Nombre de usuario:	admin
Contraseña:	****
Contraseña:	****
	Annatar

4.- Abrirá una ventana donde nos pedirá Usuario y contraseña. Escribimos lo siguiente:

Nombre de Usuario: **admin** Contraseña: **admin** E Iniciamos sesión (Acceder)

5.- Cambia el nombre de la red inalámbrica por la que desees.

Clicamos en: Inalámbrica / Configuración inalámbrica Básica.

En Nombre de red Inalámbrica (SSID): Escribimos el nombre de la red que desees y guardamos (Save Settings).





Al cambiar el nombre de la red wifi nos desconectara de la red y tenemos que volver a conectarnos



Una vez conectado a tu red, nos aparece debajo de la red conectado.

8.- En el navegador volvemos a escribir la siguiente dirección http://192.168.1.1/ У presionamos enter (repetimos el paso 3). Ya no pedirá usuario y contraseña. Si pide usuario admin y contraseña admin.



contraseña.