

3.- Cambia el nombre de la red inalámbrica por la que desees.
Clicamos en: Inalámbrica / Configuración inalámbrica Básica.
En Nombre de red Inalámbrica (SSID): Escribimos el nombre de la red que desees y guardamos.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.					Versión de	l Firmware: v1.02.2	
	Enrutador de banda ancha Wireless-G WRT54						
Inalámbrica	Configuración Inalámbrica	Seguridad	Restricciones acceso	de Aplicaciones & Juegos	Administración	Estado	
	Configuración inalámbrica básica	guridad inalámbr	ica Fitro de M	IAC inalámbrica ^{Config}	uración inalámbrica avanzada		
Red inalámbrica	Modo de red inalámbrica:	Mixto	T		Modo de red i desea excluir d G, seleccione e	inalámbrica: Si lientes Wireless- l modo Sólo B.	
	Nombre de red inalámbrica (SSID): Canal inalámbrico:	CABLEPL 6 - 2.4370	AY1883 3Hz ▼		Si desea desac inalámbrico, se Desactivar. Más	tivar el acceso leccione	
	Emisión SSID inalámbrica:	Activar	Desactivar		musin		
	Estado : SES Security Parameters Configured						
		vestablecer s	egundad				
			a	A A A		CISCO SYSTEMS	
		Guardar co	nfiguración	Cancelar cambios		61111116-01111116-18	

4.- Cambia la contraseña de la red inalámbrica por la que desees.

Clicamos en: Inalámbrica / Seguridad Inalámbrica.

Modo de Seguridad: WPA Personal (WPA es la mejor protección para la Wifi).

Clave compartida WPA: Escribe tu contraseña que desees y Guarda Configuración.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.				Versión del Firmware: v1.02.2		
	Enrutador de banda ancha Wireless-G WRT54G					
Inalámbrica	Configuración Inalámbrica	Seguridad Restricciones de acceso	Aplicaciones & Juegos	Administración Estado		
	Configuración inalámbrica S básica	Seguridad inalámbrica Fitro de MAC	inalámbrica Configur	ación inalámbrica avanzada		
Seguridad inalámbrica				Modo de seguridad: Puede		
	Modo de seguridad:	WPA Personal •		optar entre Desactivar, WPA Personal, WPA Enterprise,		
	Algoritmos de WPA:	AES V		WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, RADIUS, WEP.		
	Clave compartida WPA:	CDFB1G801883		Todos los dispositivos de la red deben usar el mismo modo de		
	Renovación de clave de grupo:	3600 segundos		seguridad para poder comunicarse.		
				MdS		
				CISCO SYSTEMS		
				aillin aillin a		
		Guardar configuración Ca	ancelar cambios	hallillinaadiiiilin®		

El Botón de Reset: Funciona si deseas restablecer los valores de fábrica del dispositivo.

(Se restaura presionando el botón **Reset** hasta que se apague y reinicie el dispositivo).

Cuando el Router Linksys esta restaurado, es necesario entrar a la siguiente dirección: <u>http://192.168.1.1/</u> y seguir los pasos del manual desde el paso 2.

